

# - 保証 -

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

# f <sub>2</sub>		
= -	自次	2 / 10
₩ #		
#		
<del>₹</del> <del>+</del> <del> </del>	目 次	
& . =		
= -	1. 概 説	3
۲		
	2. 仕 様	4
	3. 使 用 法	6
	3.1 パネル面および背面端子の説明	6
$\circ$	3.2 測定準備	10
	3.3 交流電圧の測定	10
	3.4 交流電流の測定	12
N T	3.5 出力計としての利用	12
32635 В	3.6 波形誤差について	13
	3.7 デシベル換算図の使用法	13
7105100 · 50 SK 11	4. 動作原理	17
50 SK	4.1 入 カ 部	18
=	4.2 前置增幅部	18
	4.3 指示計駆動部	18
	4.4 出力部	19
	4.5 電源部	19
		22
	5. 保 守	20 20
	5.1 内部の点検 5.2 調整及び校正	21
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	5.3 修 理	22
	5.4 電源変更	23
	※ デシベル換算図	2 4
<b>等 二</b> で 東	※ デシベル加算図	2 5
ν. Σ.		
3		
100		

'n,`

¥ 14

计译异值

ξ

CA

1. 概

説

1835 A 形及び 1855 A 形は測定範囲のみが異なります。本説明書は 1835 A 形を 主として説明し, 1855 A 形が 1835 A 形と異なる点を〔 〕内に記述しています。

菊水電子1835A形及び1855A形 2指針式ACポルトメータは、2つの信号を同時に測定でき、測定電圧の平均値に応じた指示をする高感度の電子電圧計です。 回路は全て半導体を採用し、消費電力も少なく、小形軽量に設計されています。

レンジはツマミ上にある黒色のボタンを押してロックすると、INPUT 1と INPUT 2を連動して切換えることができ、またロックボタンを引いてロックをはずした状態では、各々単独にレンジを切換えることができます。

また INPUT 1 と INPUT 2をあるレベル差をおいてレンジを同時に切換えることも可能ですので、広範囲にわたって利用することができます。

構成は高入力インピーダンスを有するインピーダンス変換器,分圧器,前置増幅器,指示計回路,出力回路および定電圧回路から構成されています。 INPUT 1, INPUT 2 各々の回路は独立しており,各回路の GND とシャッシ及びケースGND間は GND モードスイッチによりフローティング状態と,接続状態の両方を任意に切り替えられます。

さら $\kappa$  INPUT 1, INPUT 2 各々の出力端子から,フルスケールにおいて約 1  $\nu$  〔約 1.5  $\nu$  〕の交流出力電圧が取り出せますから,測定中のモニタまたは前置増幅器としても利用できます。


形 名 1 指 示 計 2 目 ぶ 端 子 B 入 力 ガ ガ カ ガ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ	弦波の実効値及で mW 600Ωを基 NC 形レセブタク レンジ レンジ レンジ ボ分:実効値でき ・	ケール 各F・S1mA  U1Vを0dBとしたdBvの値, 準にしたdBmの値。  クルおよびGND端子  1MΩ ±3% 40 pF以下  (500μV~150mV]レンジ 50V,波高値で±70 V	
形 名 1 指 示 計 2 目 ぶ	C ボルトメータ 835A[1855 指針形 2色スで 弦波の実効値及び mW 600Ωを基 NC 形レセプタク レンジ ロルV~100mV 電分:±400V	A] ケール 各F・S1mA び1Vを0dBとしたdBvの値, 準にしたdBmの値。 クルおよびGND端子 1MΩ ±3% 40 pF以下 (500μV~150mV]レンジ50V,波高値で±70 V	
形 名 1 指 示 計 2 目	835A[1855 指針形 2色ス 弦波の実効値及で mW 600Ωを基 NC 形レセブタク レンジ ジ ロ/μV~100mV 電分:±400V	ケール 各F・S1mA  U1Vを0dBとしたdBvの値, 準にしたdBmの値。  クルおよびGND端子  1MΩ ±3% 40 pF以下  (500μV~150mV]レンジ 50V,波高値で±70 V	
指示計 2 目	指針形 2色スで 弦波の実効値及で mW 600Ωを基 NC 形レセブタク レンジ レンジ 0/4V~100mV 充分:±400V	ケール 各F・S1mA  U1Vを0dBとしたdBvの値, 準にしたdBmの値。  クルおよびGND端子  1MΩ ±3% 40 pF以下  (500μV~150mV]レンジ 50V,波高値で±70 V	
日 盛 正 1 1 入 力 端 子 B A A A A A A A A A A A A A A A A A A	弦波の実効値及ζmW 600Ωを基 NC 形レセブタク レンジ レンジ ロ0μV~100mV 充分:実効値でき 充分:±400V	び 1 Vを 0 dBとしたdBv の値, 準にしたdBmの値。 クルおよび G ND端子 1 MΩ ± 3 % 40 pF以下 (500μV~150mV)レンジ 50V,波高値で± 70 V	
1 入力端子 B A 入力抵抗 各各 A 入力 抵抗 量 各各 A 入力 (T)	mW 600Ωを基 NC 形レセブタク レンジ レンジ 10μV ~ 100mV 電分:実効値でき 能分:± 400V	準にしたdBmの値、  クルおよびGND端子  1 MΩ ±3%  40 pF以下  (500μV~150mV]レンジ 50V,波高値で±70 V	
入力端子 B A A A D M M M M M M M M M M M M M M M M	NC 形レセプタク レンジ レンジ 104V~100mV 充分:実効値で 5 花分:士 400V	クルおよびGND端子 1 MΩ ±3% 40 pF以下 (500μV~150mV)レンジ 50V,波高値で±70 V	
入力抵抗 各 各	レンジ レンジ 10μV~100mV <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup>	1 MΩ ±3% 40 pF以下 (500μV~150mV]レンジ 50V,波高値で±70 V	
入 カ 容 量 各 最大入力電圧 3( 交流 直30 交流 1 RMS目盛のとき 30 (5 dBv,dBm目盛のとき -7	レンジ  0μV~100mV   充分:実効値で 5           	40 pF以下 (500µV~150mV]レンジ 50V,波高値で±70 V	
入力容量 各 最大入力電圧 3( 交流 直 3( 交流 直 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 7 7 6 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	レンジ  0μV~100mV   充分:実効値で 5           	40 pF以下 (500µV~150mV]レンジ 50V,波高値で±70 V	
最大入力電圧 30 交流 直30 交流 直30 で 1 RMS目盛のとき 30 (5 dBv,dBm目盛のとき -7	0μV ~ 100mV	(500μV~150mV)レンジ 50V,波高値で±70 V	
交 直 3( 交 直: レ ン ジ 1 RMS目盛のとき 30 〔5 dBv,dBm目盛のとき -7	売分:実効値でき 売分:± 400℃	50 V , 波 高値 で± 70 V	
直: 3( 交: 直: レ ン ジ 1 RMS目盛のとき 30 (5 dBv,dBm目盛のとき -7	竞分:± 400℃		
び シ ジ 1 RMS目盛のとき 30 (5 dBv,dBm目盛のとき -7			
交: 直: レ ン ジ 1 RMS目盛のとき 30 〔5 dBv,dBm目盛のとき -7	$0mV \sim 100V$ (		
直: レ ン ジ 1  RMS目盛のとき 30 (5 dBv,dBm目盛のとき -7		500mV~150V) レンジ	
レ ン ジ 1 RMS目盛のとき 30 (5 dBv,dBm目盛のとき -7		100V[150V],波高値で±150	V(±250V
R.M.S目盛のとき 30 (5 dBv,dBm目盛のとき -7	充分:± 400℃		
〔5 dBv,dBm 目盛のとき7	2 レンジ		
dBv,dBm目盛のとき7	0 <b>μv/1/3/10/</b>	/30/100/300mV及び1/3/10	0/30/100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	5/50/150/500mV及び 1.5/5/1	
766 度 1	0/-60/-50/-4	-0/-30/-20/-10 及び 0/10/20	0/30/40 dB
-	Hz においてフル	レスケールの±3%	
安 定 度 電	原電圧の土10%	6変動に対してフルスケールの(	0.5 %以下
使用温度範囲 5~	C ~ 35°C		
使用湿度範囲 8	;%以下		
温 度 係 数 0.	)4%/℃(参考	<b>考値)</b>	
<b>.</b> 周波特特性 10			

... 搬水出了,装煤式会件 一股 揚 過 明 典 身 老 ——

<u> </u>	仕	<del>様</del>	5,
	$20\mathrm{Hz}\sim200\mathrm{kHz}$	i 1kHz に対して土	3 %
雑 音 量	入力端子を短絡して	て フルスケールの 3%上	下
	(GNDモードノン:	フローティングにおいて	)
出力 端子		ィングポスト 間隔 19	
出力 電圧	"1.0"["15"]目4	盛のフルスケールに対して1	[1.5]Vrms±
歪 率	フルスケールのとき	1 kHz において	2 %以下
周波数特性	出力端子に入力抵抗	亢 10 MΩ,入力容量 30 pF	を接続して
	$10~\mathrm{Hz}\sim2~0~0~\mathrm{kHz}$	+ 1 dB - 3 dB	
電源	100V (内部結線の	)変更により110,117,	220, 230,
	240 V に変更可能)	50/60Hz 約 6.0	V.A.
寸 法	$134(W) \times 164($	H) × 270(D) mm	
(最大寸法)	140(W) × 190(	H) × 340 (D) mm	
重量	約 4.3 kg	·	
付 属 品	942A 形端子アダ	ブタ 2	
	取扱説明書	1	
	•		

- 9 - 0

\* S 80322A



蜀水电子上集体式会社

₩

Ŝč. ፷ 25 毒

NP - 32635 H 8003100 - 505K18

O

S

3228

ます。

用

1 POWER

電源を開閉するブッシュポタンスイッチで、ポタン を押して中にロックされた状態で電源が入り、再びポ タンを押すと電源が切れます。スイッチを入れて約 10 秒間はメータの指針が不規則に振れることがあり ます。

- ② INPUT 1
  レンジスイッチ
- ③ INPUT 2

100V [500μV~150V]まで12レンジあり,黒色数字は各レンジ・フルスケール電圧 V を表わしています。 又青色の数字は凸値を表わしています。なお中側の矢形ツマミは INPUT 1 側のレンジ切替えに,外側の丸形ツマミは INPUT 2 鯛のレンジ切替えの時に使用し

パネル中央のツマミで、時計回転方向に 300μV~

④ レンジスイッチロックボタン

中側ツマミ上にある黒色のボタンで、このボタンを 押してロックすると INPUT 1 と INPUT 2を連動し て切替えることができ、ロックをはずすと各々別個に 切替える事ができます。

- ⑤ INPUT 1 端子
- ⑥ INPUT 2端子

測定電圧を接続する入力端子で、BNC 形のレセプタ クルと GND 端子に分かれています。

接続は BNC 形のプラグをご使用下さい。そのほか、 附属品の"キクスイ 942A 形端子アダプタ"を挿入 して GND 端子と"対"にして GND 端子と同じように、 バナナブラグ、スペードラグ、アリゲータクリップ、 2 mm チップ及び 2 mm 以下の導線を接続することができます。

レセプタクルの外側導体及び GND 端子は、本器のパネル及びシャッシと GND モードスイッチにより電気的に接続するか、又はフローティングすることができます。

: 株北会

늦

₩

.₩. WJ

垂垂式

J

S.

Ωħ

8) O, w N N

使 用 法

② ↑GNDモードスイッチ

本器は INPUT 1 側回路と INPUT 2 側回路が各 々独立しており,各回路の GND はシャッシ,ケース 及びパネル等のケース GND に対して電気的にフロ ーティングされるような回路構成になっています。 この GND モードスイッチによりINPUT1,2各回 略の GND とシャッシ,ケース及びパネル等のケー ス GND 間の接続(断及び継)を任意に設定すると とができます。

モードスイッチを「GND」側にしますと、各入力 回路のグランドである BNC レセプタクルの外部導 体及びグランド端子(INPUT 1 側グランド「▽1」, INPUT 2 側グランド「→ 2」) は各々, 入力抵抗に 比べて十分に低い抵抗により、ケースグラン♪「丄 Ⅰ に接続されます。

「OPEN」 餌にしますと,INPUT1 飼グランド 「宀」 及び INPUT 2側グランド「\dagged 2] は各々ケースグ ランド「丄」よりフローティングされますので2台 の独立した電圧計としてのご使用が可能となります。

①. ② OUTPUT 端子

本器を増幅器として使用するときの出力端子で、背 面に設けてあります。

⑪は INPUT 1 側の出力端子

②は INPUT 2 側の出力端子で,端子の極性は 黒色が接地側となります。

接続は『キクスイ942A形』端子アダプタと同じ ようにパナナブラグ, スペードラグ, アリゲータク リップ, 2 mm チップおよび 2 mm 以下の導線を使 用できますが、同軸ケーブルの付いた標準の双子バ ナナプラグが便利です。

3.2 測 定 準 備

1) パネルの左側にある電源スイッチを切っておきます。

2) 指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し、

使

2) 指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し、ずれている場合 は正しく零調整を行ないます。もし本器の電源が入っていたときは電源スイッ チを切ってから約5分間経過させ完全に指針が零点付近に復帰してから零調整 を行ないます。

用

法

10

3) 電源プラグを 100V(内部結線の変更により110,117,220,230,240V に変更可能) 50または 60Hz の電源に接続します。

4) レンジツマミを100V[150V]レンジに切換えておきます。

5) 電源スイッチを入れると、スイッチ上方のランプが点灯し電源が入ります。 スイッチを入れて約10秒間は指示計の指針が不規則に振れることがあります。 またスイッチを切ったときも同じような状態になることがあります。

6) 指針の振れが安定したところで動作状態になり測定準備が完了します。

3.3 交流電圧の測定

1) 測定電圧が数少の場合、または測定を行なり電源のインピーダンスが比較的 高い場合は外部からの誘導を避けるため、その周波数を考慮してシールド線あ るいは同軸ケーブルなどを用いて測定します。測定電圧が低周波でレベルも高 く、電源インピーダンスも低いときは付属の942A型端子アダプタを用いると 便利です。

(ご注意:300 μV 及び1 mV [500 μV 及び1.5 mV] レンジでは指示計から の輻射による結合をさけるためシールド線または同軸ケーブルを使用して測定 することをおすすめします。) 使

: =

2)	測定は本器に	不要の過負荷	青を与え	こないよ	うに最高電	圧レンジ	から始め,	指示
計	の指示に応じる	て順次低電日	Εννί	シに 切換	えます。			

3) 指示計目盛は"1.0,3"("15,50") 目盛を併用して,その読取りは第3-1 表によります。

レンジ	目 盛	倍 数	単 位	增幅度
$300 \mu V (500 \mu V) - 70 \text{ dB}$	3 (50)	×100 (×10)	μV	70 dB
1 mV ( 1.5mV) - 60 "	1.0 (15)	×1 (×0.1)	m V	60 "
3 " ( 5 ") - 50 "	3 (50)	" (")	"	50 "
10 " ( 15 " ) - 40 "	1.0 (15)	×10 (×1 )	,,	40 "
30 " ( 50 " ) – 30 "	3 (50)	" (")	"	30 "
100 " (150 ") - 20 "	1.0 (15)	×100 (×10)	"	20 #
300 " (500 ") - 10 "	<b>3</b> (50)	" (")	v	10 "
1 V ( 1.5 V ) 0 "	1.0 (15)	×1 (×0.1)	"	0 "
3 " ( 5 " ) 10 "	3 (50)	" ( " )	"	-10 "
10 " ( 15 " ) 20 "	1.0 (15)	×10 (×1 )	"	-20 /
30 " ( 50 " ) 30 "	3 (50)	" ( " )	"	-30 "
100 " (150 " ) 40 "	1.0 (15)	×100 (×10)	#	-40 "

#### 第 3-1 表

4) 測定電圧を 1mW,  $600\Omega$  基準にとったdBm値で測定するときは各レンジ共 通のdBm目盛を使用し、つぎのように読取ります。

dBm のほぼ中央にある"0"がレンジ名のレベルを表わしていますから目盛の 読みにレンジの示す dB 値を加算した値が測定値になります。

例1 "30dB (30V)((50)) レンジ"で1dBmの2を指示したときは 2 + 30 = 32 dBm

例 2 " - 2 0 dB (100mV)[(150mV)] レンジ "で1 dBm の指示を得た ときは  $1 + (-20) = 1 - 20 = -19 \, dBm$ 

杰

÷

4  $\mathcal{L}$ cb


使 用 法 12

#### 交流電流の測定 3. 4

本器で交流を測定するには、測定する交流電流Iを既知の無誘導抵抗Rに流し、 その両端の電圧を測定しI = E/RよりIを計算します。このとき本器の入力端子 は(-)端が接地されていることにご注意下さい。

例 真空管のヒータ電流(公称 6.3 V, 0.3 A)を測定したい・・・・ 標準抵抗と して、抵抗値 0.1 Ωの無誘導抵抗Rを使用し、第 3 - 3 図の接続により本器 の指示を読み、29mVを得たとすれば

$$I = \frac{2.9 \times 1.0^{-3}}{0.1} = 2.9.0 \times 1.0^{-3}$$
 (A) = 2.9.0 mA を求めることができます。



第3-3図

#### 3.5 出力計としての利用法

あるインピーダンスXの両端に印加されている電圧 Eを測定すれば、インピー ダンスX内の皮相電力VAは VA=E2/X で求めることができます。

このときインピーダンスXが純抵抗RであればR内で消費された電力Pは  $P = E^2 / R$ となります。

本器は dBm 目盛があるので、別項のようにR=600Ω のときはそのまま電 力をデシベルで読みとることができます。また第3-4図、第3-5図を使用す れば、負荷抵抗が $1\Omega\sim10\,\mathrm{k}\Omega$  の場合でも、図より得た一定の数値を加算して **電力をデシベルで読みとることができます。** 

使 用 法

, i,

13

## 3.6 波形誤差について

本器は測定電圧の平均値に比例した指示をする「平均値指示形」の電圧計ですが、目盛は正弦波の実効値で校正してあります。このため測定電圧に歪があると、正しい実効値を指示せず、誤差を発生することがあります。第3-2表はこの関係を表わしたものです。

測	定	電	圧	実 効 値	本器の指示
振幅 1009	多基本流	支		100 %	100 %
100%基本	k波+1	0%第	2 髙調波	1 0 0.5	100
*	+ 2	0	*	102	100~102
*	+ 5	0	,	1 1 2	100~110
100%基本	k波+1	0%第	3 高調波	1 0 0.3	95~104
*	+ 2	0	,	1 0 2	94~108
*	+ 5	0	*	1 1 2	90~116

第3-2表

### 3.7 デシベル換算図の使用法

#### 1) デシベル

ベル(B)は対数を使用する基本的割算で比較する 2 つの電力量の比を 1 0 を底とする常用対数で表わしたもので、デシベル(dB)は、単位 Bの $^1/_{10}$ で $^1/_{10}$ を表わす小文字 0 を付し、つぎのように定義されます。

$$dB = 1 \ 0 \ \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり、電力 $P_2$  が電力 $P_1$  に対し、どの程度の大きさになっているかを常用対数の10倍で表わしています。

とのときP₁とP₂が存在している点のインピーダンスが等しければ電力の比は一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

衣

使

用

法

14

デシベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前から、 デシベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表 示し、これをデシベルの名で呼んでいます。

例えば、ある増幅器の入力電圧が10mV、出力電圧が10 V であれば、その 増幅度は10V/10mV=1000倍ですが、これを

増幅度=20 log<sub>10</sub> 
$$\frac{10V}{10mV}$$
 = 60 (デシベル)

となり、またRFの標準信号発生器では、出力電圧を表示するのに、その出力 電圧が1μVに対し何倍であるかをデンベルで表わし、10mVは

$$10 \,\mathrm{m\,V} = 20 \,\log\,\frac{10 \,\mathrm{m\,V}}{1\,\mu\,\mathrm{V}} = 80 \,(\text{FeV})$$

としています。

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり0 dB を明らかにして おく必要があります。例えば、上記の信号発生器の出力電圧は10mV = 80  $dB(1\mu V=0 dB)$ とし、0 dB に相当する量を( )の中に記入しておきま す。

## 2) dBm·dBv

dBmはdB(mW) を略したもので、1mWを0 dBとして電力比を表わすデシ ベルですが、普通その電力の存在する点のインピーダンスが 6 0 0Ωであること も含めている場合が多く、この場合は、 dB(mW, 600Ω) が正しい記号にな ります。

前記のように、電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と同 時に電圧と電流をも表示することができ、 dBmはつぎの諸量が基準になってい ます。

dBvは、1Vを0dBとした、電圧比を表わすデシベルです。特に換算が容易 という利点から, 音響関係の方面で利用されております。

法

寒

÷.

sec::34

本器のデシベル目盛は、このような dBm, dBv 値で目盛ってあるため、 『 $1\,\mathrm{mW}$ ,  $600\,\Omega$ 』又は『 $1\,\mathrm{V}$ 』以外を基準にとったデジベルの測定は、本器の指示値を換算しなければなりません。この換算は、対数の性質から、一定の数値を加算すればよく、第 $3-4\,\mathrm{W}$ , 第 $3-5\,\mathrm{W}$ を使用します。

### 3) デシベル換算図の使用法

第3-4 図は数量の比をデンベル的に表わすときに使用する図で比較する量が電力(またはそれ相当)が電圧、電流であるかによって読みとられる尺度があります。

- 例1 1mWを基準にして5mWは何デシベルか・・・・これは電力比なので、 左側の尺度を使用します。5mW/1mW = 5を計算し、図中の点線のよ うに7dB(mW) を得ます。
- 例 2 同じく 1mWを基準にして、50mW及び500mWは何デシベルか・・・・・比が0.1倍以上及び10以上のときは第3-4図の関係を利用して加算によってデシベルを求めます。

 $5 \ 0 \ mW = 5 \ mW \times 1 \ 0 = 7 \ + 1 \ 0 = 1 \ 7 \ dB$ 

 $500 \,\mathrm{mW} = 5 \,\mathrm{mW} \times 100 = 7 + 20 = 27 \,\mathrm{dB}$ 

比		デシベル	
~		電力比	電圧・電流比
1 0, 0 0 0 = 1	< 1 0 <sup>4</sup>	4 0 dB	8 0 dB
1,000 = 1	× 1 0 3	30 *	60 🖈
100 = 1	< 10 <sup>2</sup>	20 *	40 *
10 = 1	× 10¹	10 *	20 >
1 = 1 >	× 1 0 °	0 %	0 🖈
0.1 = 1	× 1 0 -1	-10 *	-20 >
0.01 = 1	× 1 0 -2	-20 *	-40 >
0.001 = 1	× 1 0 -3	-30 *	-60 *
0.0001 = 1.3	× 1 0 -4	-40 %	-80 *

S 10 5

使 用 法

例3 15mVはdB(V)ではいくらか・・・・1 Vを基準にしているので、ま ず15mV/1V=0.015 を計算し、電圧電流尺度を使用して0.015=  $1.5 \times 0.01 = 3.5 + (-40) = -36.5 \text{ dB}(V)$  あるいは、この逆算として、 1 V / 1 5 m V = 6 6.7

 $6.7 = 6.67 \times 10 \rightarrow 16.5 + 20 = 36.5 \, dB(V)$ 

# 4) デシベル加算図の使用法

第3-5図は、本器で測定したdBm値から電力を求めるとき使用する加算図 です。

例1 スピーカのボイスコイルインピーダンスが80で、この両端の電圧を 本器で測定したところ-4.8 dBm の指示を得た。スピーカに送られた電 カ(正しくは皮相電力)は何Wか?・・・・第3-5図を使用して8Ωに 対する加算値を図中点線のように+18.8を求め、指示値との和がdB(mW 8Ω)表示した電力になります。

 $dB(mW, 8\Omega) = -4.8 + 18.8 = +14$ 

この14dB(mW,8Ω)をワットに換算するには、第3-4図を使用し  $14 dB (mW, 8\Omega) \rightarrow 25 mW$ 

例2 10kΩの負荷に1Wの電力を供給するには何Vの電圧を印加すればよ いか?・・・・1Wは1000mWですから30dB(mW)になり30 dB (mW, 10kQ) の電圧を計算すればよいわけです。

第3-5図より、600Ω→10kΩ の加算値を求めると、-12.2 で すから本器の指示はdB(mW,600Q) 目感上の30-(-12.2)=42.2 でなければなりません。


本器の40 dBレンジ(0~100 V)[(0~150 V)]上に42.2~40 = 2.2 dBm を指示させる電圧が求める答で 4.2.2 dBm = 100 V となります。 動 作 原 理

17

4. 動作原理

1835A[1855A]形ACポルトメータは、第4-1 図に示すように入力部、前置増幅部、指示計駆動部、電源部等が各々INPUT1、INPUT2側と2系統から構成されております。各回路のGNDはスイッチによりそれぞれ抵抗を通して電源部のGND及びジャッシ、ケースに接続するか、又は切り離すことができますが、接続時においても間接的にはINPUT1側とINPUT2側のGNDは別個であり、シャッシ及びケースGNDからはフローティングになつております。

部品番号の( )外は INPUT 1 側を, ( )内は INPUT 2 側を表わします。




\*\*

動 作 原 理

18

#### 4.1 入 カ 部

入力部は前段分圧器 (0/60dB), インピーダンス変換器および 10dBステップ 6 レンジから成る後段分圧器 (0/10/20/30/40/50dB) から構成され,第4 - 2 図のようになります。



第 4 - 2図

mV~100V[500mV~150V]では S1A-2 に入り, 所定の分割を行なった後 インピーダンス変換器に入ります。変換器はFETを初段に用いたトランジスタ Q 101, Q102(Q201, Q202) によるもので、高インピーダンスから低インピ - ダンスに変換し、後段分圧器に信号を伝送します。

後段分圧器は信号レベルに応じて 約300μV [約500μV]に分圧します。ダイオ - F CR101, CR102(CR201, CR202)は過入力のときの保護のためのもので す。

#### 前置增幅部 4. 2

前置増幅部は入力部よりの微少信号を増幅するための負帰還増幅器で、トラン シスタ3石から構成されています。


# 4.3 指示計駆動部

トランジスタQ405, Q406(Q505, Q506) を使用した増幅器でQ405 (Q505) のコレクタから整流用ダイオードを経てQ406(Q506)のエミッタへ 電流帰還を施しています。

Æ

 動作原理.

19



第4-3図

このためダイオードはほとんど定電流で駆動されることになり、ダイオードの非直線性は改善され、指示計は直線目盛となります。第4 -3 図はこの動作を示したもので、増幅器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したように $a \to b \to c \to a$  と電流が流れ、負のサイクルでは点線のように $d \to b \to c \to a$  と流れ、指示計はこれらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。

# 4.4 出力部

前置増幅器のトランジスタ Q402(Q502)のコレクタ電圧を、Q404(Q504) により増幅し外部に取出しています。

との出力端子からは指示計がフルスケールのとき 約1V [約1.5 V] rms 取出 すことができます。

#### 4.5 電源部

+11V、+25V 2つの定電圧電源からできています。

+25 Vの定電圧回路は CR303 (CR308) によるツェーナーダイオードを基準電圧として Q302 (Q304) により誤差増幅を行ない、Q301 (Q303) による直列制御により定電圧を得ています。+11V は基準電圧の値を利用しています。CR304 (CR309) は保護用ダイオードです。




# = # # S Cb 10

20 保 守

> 5. 保 守


#### 5. 1 内部の点検

筐体の上面にある2本のネジ及び左右各側面にある2本のネジをはずすとケース の上部がはずれ、 筐体の底面にある4本のネジをはずすとケースの下部がはずれ 内部の点検ができます。



第5-1図





第5-2図

第5-1 図及び第5-2 図はケースをとりはずした時の各部の配置図です。

李

₩ **₩** 

Ë

计转换

Ú,

(t)

(ب) دند 5.2 調整および校正

本器を長期間にわたり使用した後、また修理を行なった際、仕様を満足しない 場合は、次の方法で調整および校正を行ないます。

## 1) 定電圧回路の調整

まず電源回路のトランジスタQ301(Q303)エミッタと接地間に直流電圧計を接続し、可変抵抗R311(R312)により+25 Vになるように調整します。
( )はINPUT 2側の電源部を意味します。

2) 低域および高域における校正(前置増幅器)

校正する前には3.2項の2)の要領で指示計の零調整をしてから次の順序で 行なって下さい。

レンジスイッチを  $10\,\mathrm{mV}$   $[15\mathrm{mV}]$  レンジに切換え,入力端子へ $1\,\mathrm{kHz}$   $10\,\mathrm{mV}$   $[15\mathrm{mV}]$ の校正電圧(低歪率の正弦波)を加えて,前置増幅器の可変抵抗

R 428(R528) を調整し正しくフルスケールに合わせます。 次に校正電圧の周波数を 500kHz にしてトリマコンデンサ C 415 (C515)

を調整し同じ値にします。

## 3)前段分圧器の調整

レンジスイッチを 300mV [500mV] レンジに切換え,入力端子へ 1 kHz 300mV [500mV] の校正電圧を加えて分圧器の可変抵抗 R115(R215) を調整しフルスケールに合せます。

次に校正電圧の周波数を 50 kHz にしてトリマコンデンサ C112 (C212) を調整しフルスケールに合わせます。

この 1~kHz と 50~kHz の調整を 2 、 3 回繰り返して完全に校正します。

# 4) 出力増幅器の調整

レンジスイッチを 1 V [1.5V] にし,入力端子へ 1 kHz 1V [1.5V]の校正電圧を加え,出力端子の電圧が 1 V [1.5V] になるよう可変抵抗 R427(R527) を調整します。

なお上記 2)~4)の調整は INPUT 1 (黒色指針), INPUT 2 (赤色指針) とも同じ要領でおこなって下さい。 守

22

#### 5.3 理

本器は入念に組立、調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたもので すが、偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり、万一故障が生じた場合に は本節にある各部の電圧分布をど参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第5-1,2,3表に示してありま す。これらの電圧は接地を基準にして入力抵抗11MΩの VOLT OHM METER ( 菊水電子107B, 107C )で測定した値です。

### 1) インピーダンス変換部(A-1、A-2基板)

保

,	エミッタ	ベース	コレクタ
トランジスタ	(ソース)	(ゲート)	(ドレイン)
Q101, Q201 2SK30A	6.7 V		20.0 V
Q102, Q202 2SC945	6.0 V	6.6 V	25.0 V

第5-1表

### 2) 前置增幅器、指示計駆動部及び出力部(A-4.5 基板)

トランジスタ	エミッタ	ベース	コレクタ
Q401, Q501 2SC372			4.4 V
Q402, Q502 2SC372	5.5 V	6.1 V	10.4 V
Q 403, Q 503 2 S A 495	5.0 V	4.4 V	3.0 V
Q404, Q504 2SC945	9.8 V	10.4 V	20.2 V
Q405, Q505 2SC945			5.5 V
Q406, Q506 2SC945	4.8 V	5.5 V	11.2 V

第5-2表

<u>s</u>

: 1-1-0

# 3) 電 源 部 (A-3基板)

半導体素子	エミッタ	ペース (アノード)	コレクタ
Q301, Q303 2SD381 or 2SD880	25.0 V	25.7 V	41.5 V
Q302, Q304 2SC945	11 V	11.6 V	25.7 V
CR303, CR308 RD11E or RD11JB	11 V	0 V	
CR305, CR310 EQA01 - 07S	32.0 V	2 5.0 V	


第5-3表


# 5.4 電源変更

本器の電源トランスには100Vの他に110V,117V,220V,230V,240V の電圧巻線を備えていますので、トランスカバーをはずしてトランスの引き出し 線を配譲しなおしますと、AC LINE電圧の変更に対処できます。

第5-4表は各引き出し線の色を表わしたものです。

引き出し線材の色	引き出し線 番号	電 圧(V)
黒	0	0
茶	1	100
赤	2	110
橙	3	117
黄	4	220
緑	5	230
青	6	240





粉水电子 二氯铁人云孔

풋

混三唑

NP-32635 B 7105100 · 50 SK 11